


ブレーキ配管模式図 配管加工説明資料

- 圧力計取付用加工
- ・Fブレーキチャンバ
 - ・Rブレーキチャンバ
 - ・スプリングブレーキチャンバ
 - ・F用タンク圧
 - ・R用タンク圧

- バルブ取付加工
- ・圧力保護弁上流
 - ・エネルギーソート蓄積装置の間
 - ・スプリングブレーキ用レギュレータ取付

- 配管作業確認
- ・F系統配管の大気開放確認
 - ・R系統配管の大気開放確認



配管を外して大気開放できるように確認してください

スプリングブレーキ圧力を徐々に減圧させる必要があるためレギュレータを入れてください

